

Product Name: **50cm Infinity Mirror**

Product Code: **SIM50**

Specification:

Size: Dia 50cm x 38cm Weight: 4.3kg
Material: DMF+PCV Wooden color +Acrylic
LED: 72 non – replaceable multi coloured LEDs 4W
Input:100 – 240V ~ 50/60Hz Output: 5.0V 1.02.4A

Contents:

1 x 50cm Mirror
1 x Remote Control (require 2 x AAA Batteries not included)
1 x USB Cable
1 xEU Adaptor, 1 x UK Adapter
Fixers and fittings to mount to a wall

WARNING!

Contains sequences of flashing lights which may affect individuals who are susceptible to photosensitive epilepsy or other photosensitivities. This is not a toy. Children must always be supervised when using this product.

Safety Warnings:

- Before setting up the product, ensure the product is not damaged. If any part of the product is damaged, do not attempt to assemble and use.
- Do not attempt to hardwire this product to the mains electrical supply. This product does not require to be connected to your mains electrical supply. It operates using an adaptor.
- Only use the adaptor supplied with this product and no other adaptor must be used.
- Always unplug the product before cleaning or handling.
- Keep away from heat sources or naked flame.
- For indoor use only. Avoid use in damp or moist conditions and avoid contact with water.
- Carry out regular checks to ensure fixings, fittings and installation has not become loose.
- This product contains non-replaceable LEDs. If any of the LEDs cease functioning, the whole unit must be disposed of according to your local council guidelines. Do not attempt to fix the problem by dismantling the unit.
- Ensure cable and the product are placed such that no trip, entanglement or strangulations hazards are likely to occur.
- Ensure the surface where the mirror will be mounted, is strong enough to hold the weight of the mirror.

Before Installation









Before you start, please read these instructions carefully and retain for future reference. Check the contents inside the packaging and ensure you have all the required parts listed and there are no missing parts. If any parts are missing, please contact Playlearn Ltd.

1. Carefully remove the product from its packaging.
2. Please note: There is film on the mirror surface to protect the mirror, please peel this film off before use.
3. Ensure a plug socket is within reachable distance, without stretching the wire too much.

Installation

1. On the back of the base (under the black on/off switch) mirror, connect the pin end of the adaptor to the DC port. Plug the adaptor to the mains wall socket and switch on.
2. To turn the mirror on/off, use the button on the front of the mirror.
3. Hanging hooks are pre-drilled onto the back of the mirror and the button controller, should you wish to mount this to a wall. Before mounting to the wall please carry out risk assessment and ensure wall is strong enough to hold the weight of the Mirror and the button controller.

Remote Control Functions

	Increase and Decrease Brightness		Select main primary colors in static mode		Color fades away
	OFF and ON buttons		Changes through different colours in Flash mode		Color slowly fades away
	Change through various colors in static mode		Changes colours in 3 seconds jump		

- To insert batteries in the remote control, open the cover on the back of the remote and insert 2 x AAA batteries – ensuring you follow the diagram in the battery box. Replace the cover and switch on.

Battery Warnings! Batteries should only be inserted or changed by an adult. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow the product and battery manufacturers' instructions. Remove batteries from product before extended storage. Always remove old or exhausted batteries from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Check that the contact surfaces are clean and bright before installing batteries. Do not bury or burn batteries. Recycle used batteries responsibly. Do not dispose of in household waste.



Disposal: The "Crossed Wheelie Bin" symbol on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The goods must be disposed of according to your local council guidelines.

Please retain this information for future reference.

FRENCH: Nom du produit: **50cm Infinity Mirror**

Code de produit: **SIM50**

Spécification:

Taille: Dia 50cm x 38cm Poids: 4.3kg
Matériel: DMF + PCV Couleur en bois + Acrylique
LED: 72 LED multicolores non remplaçables 4W
Entrée: 100 - 240V ~ 50 / 60Hz Output: 5.0V 1.02.4A

Contenu:

1 x 50cm Miroir
1 x télécommande (nécessite 2 piles AAA non incluses)
1 x câble USB
1 x EU Adaptateur, 1 x adaptateur UK
Fixateurs et raccords à monter sur un mur

AVERTISSEMENT!

Contient des séquences de lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sensibles à l'épilepsie photosensible ou à d'autres photosensibilités. Ce n'est pas un jouet. Les enfants doivent toujours être surveillés lors de l'utilisation de ce produit.

Avertissements de sécurité :

- Avant de configurer le produit, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé. Si une partie du produit est endommagée, n'essayez pas de l'assembler et de l'utiliser.
- N'essayez pas de câbler ce produit à l'alimentation électrique du secteur. Ce produit n'a pas besoin d'être connecté à votre alimentation électrique secteur. Il fonctionne à l'aide d'un adaptateur.
- N'utilisez que l'adaptateur fourni avec ce produit et aucun autre adaptateur ne doit être utilisé.
- Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer ou de le manipuler.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur ou des flammes nues.
- Pour une utilisation à l'intérieur seulement. Évitez l'utilisation dans des conditions humides ou humides et évitez tout contact avec l'eau.
- Effectuez des contrôles réguliers pour vous assurer que les fixations, les raccords et l'installation ne se sont pas desserrés.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si l'une des LED cesse de fonctionner, l'ensemble de l'unité doit être éliminé conformément aux directives de votre conseil local. N'essayez pas de résoudre le problème en démontant l'appareil.
- Assurez-vous que le câble et le produit sont placés de manière à ce qu'aucun risque de trébuchement, d'enchevêtrement ou d'étranglement ne soit susceptible de se produire.
- Assurez-vous que la surface où le miroir sera monté est suffisamment solide pour supporter le poids du miroir.

Avant l'installation









Avant de commencer, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure. Vérifiez le contenu à l'intérieur de l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces requises sont répertoriées et qu'il n'y a pas de pièces manquantes. S'il manque des pièces, veuillez contacter Playlearn Ltd.

1. Retirez soigneusement le produit de son emballage.
2. Remarque: Il y a un film sur la surface du miroir pour protéger le miroir, veuillez enlever ce film avant utilisation.
3. Assurez-vous qu'une prise de courant est à portée de main, sans trop étirer le fil.

Installation

1. À l'arrière du miroir de base (sous l'interrupteur marche/arrêt noir), connectez l'extrémité de la broche de l'adaptateur au port CC. Branchez l'adaptateur à la prise murale secteur et allumez-le.
2. Pour allumer/éteindre le miroir, utilisez le bouton situé à l'avant du miroir.
3. Les crochets suspendus sont pré-perçés à l'arrière du miroir et du contrôleur de bouton, si vous souhaitez le monter sur un mur. Avant de monter au mur, veuillez effectuer une évaluation des risques et vous assurer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du miroir et du contrôleur de bouton.

Fonctions de contrôle à distance

	Augmenter et diminuer la luminosité		Sélectionner les couleurs primaires principales en mode statique		La couleur s'estompe
	Boutons OFF et ON		Changements à travers différentes couleurs en mode Flash		La couleur s'estompe lentement
	Changer à travers différentes couleurs en mode statique		Change de couleur en 3 secondes de saut		

- Pour insérer des piles dans la télécommande, ouvrez le couvercle à l'arrière de la télécommande et insérez 2 piles AAA- en vous assurant de suivre le schéma dans le boîtier de la batterie. Remplacez le capot (cover) et allumez-le.

Avertissements de batterie! Les piles ne doivent être insérées ou changées que par un adulte. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Assurez-vous d'insérer des piles avec les polarités correctes et suivez toujours les instructions du fabricant du produit et de la batterie. Retirez les piles du produit avant de prolonger le stockage. Retirez toujours les piles anciennes ou épuisées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Vérifiez que les surfaces de contact sont propres et lumineuses avant d'installer les piles. N'enterrez pas et ne brûlez pas les piles. Recyclez les piles usagées de façon responsable. Ne pas jeter dans les ordures ménagères.



Élimination : Le symbole « Bac à roulettes barré » sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. Les marchandises doivent être éliminées conformément aux directives de votre conseil local.

Veuillez conserver ces informations pour référence future.

POLISH: Nazwa produktu: **50cm Infinity Mirror**

Kod produktu: **SIM50**

Specyfikacja:

Rozmiar: Średnica 50 cm x 38 cm Waga: 4,3 kg
Materiał: DMF + PCV Drewniany kolor + akryl
LED: 72 niewymienne wielokolorowe diody LED 4W
Wejście: 100 - 240V ~ 50 / 60Hz Performance: 5.0V 1.02.4A

Zawartość:

1 x 50 cm Lustro
1 x pilot zdalnego sterowania (wymaga 2 x baterii AAA nie wchodzi w skład zestawu)
1 x USB
1 x EU Adapter, 1 x UK Adapter
Mocowniki i okucia do montażu na ścianie

OSTRZEŻENIE!

Zawiera sekwencje świateł, które mogą wpływać na osoby podatne na padaczkę światłoczułą lub inne światłoczułości.
To nie jest zabawka. Dzieci muszą być zawsze nadzorowane podczas korzystania z tego produktu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Przed skonfigurowaniem produktu upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony. Jeśli jakkolwiek część produktu jest uszkodzona, nie próbuj montować i używać.
- Nie próbuj podłączać tego produktu do sieci zasilającej. Ten produkt nie wymaga podłączenia do sieci zasilającej. Działa za pomocą adaptera.
- Używaj tylko adaptera dostarczonego z tym produktem i nie wolno używać żadnego innego adaptera.
- Zawsze odłączaj produkt przed czyszczeniem lub obsługą.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub nagiego płomienia.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Unikać stosowania w wilgotnych lub wilgotnych warunkach i unikać kontaktu z wodą.
- Przeprowadzaj regularne kontrole, aby upewnić się, że mocowania, armatura i instalacja nie stały się luźne.
- Ten produkt zawiera niewymienne diody LED. Jeśli którakolwiek z diod LED przestanie działać, całe urządzenie musi zostać usunięte zgodnie z lokalnymi wytycznymi rady. Nie próbuj rozwiązać problemu przez demontaż urządzenia.
- Upewnij się, że i produkt są umieszczone w taki sposób, aby nie było zagrożenia potknięciem, splątaniem lub uduszeniem.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której zostanie zamontowane lustro, jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar lustra.

Przed instalacją

Zanim zaczniesz, przeczytaj uważnie te instrukcje i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Sprawdź zawartość wewnątrz opakowania i upewnij się, że masz wszystkie wymagane części wymienione i nie ma brakujących części. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, skontaktuj się z Playlearn Ltd.

1. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania.
2. Uwaga: Na powierzchni lustra znajduje się folia chroniąca lustro, proszę zdjąć tę folię przed użyciem.
3. Upewnij się, że gniazdo wtykowe znajduje się w zasięgu ręki, bez zbytecznego rozciągania przewodu.

Instalacja

1. Z tyłu lustra podstawy (pod czarnym włącznikiem/wyłącznikiem) podłącz końcówkę pinu adaptera do portu DC. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego i włącz.
2. Aby włączyć/wyłączyć lustro, użyj przycisku z przodu lusterka.
3. Wiszące haczyki są wstępnie nawiercone z tyłu lustra i kontrolera przycisków, jeśli chcesz zamontować je na ścianie. Przed montażem na ścianie należy przeprowadzić ocenę ryzyka i upewnić się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar lustra i kontrolera przycisków.

Funkcje zdalnego sterowania

	Zwiększanie i zmniejszanie jasności		Wybieranie głównych kolorów podstawowych w trybie statycznym		Kolor zanika
	Przyciski OFF i ON		Zmiany za pomocą różnych kolorów w trybie Flash		Kolor powoli zanika
	Przełączanie różnych kolorów w trybie statycznym		Zmienia kolory w 3 sekundy skoku		

- Aby włożyć baterie do pilota, otwórz pokrywę z tyłu pilota i włóż 2 baterie AAA - upewniając się, że postępujesz zgodnie ze schematem w pudełku baterii. Załóż pokrywę i włącz.

Ostrzeżenia dotyczące baterii! Baterie powinny być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osobę dorosłą. Akumulatorów jednorazowych nie wolno ładować. Pamiętaj, aby włożyć baterie o odpowiednich polaryzacjach i zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta produktu i baterii. Wyjmij baterie z produktu przed dłuższym przechowywaniem. Zawsze wyjmuj stare lub wyczerpane baterie z produktu. Terminale zasilające nie mogą być zwarte. Przed zainstalowaniem baterii sprawdź, czy powierzchnie styku są czyste i jasne. Nie zakupuj ani nie spalaj baterii. Recykling zużytych baterii w sposób odpowiedzialny. Nie wyrzucać do domowych pojemników.



Utylizacja: Symbol "Skrzyżowany pojemnik na kółkach" na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi lub handlowymi pod koniec okresu użytkowania. Towar należy zutylizować zgodnie z wytycznymi lokalnej rady.

Prosimy o zachowanie tych informacji do wykorzystania w przyszłości.

SPANISH: Nombre del producto: **50cm Infinity Mirror**

Código de producto: **SIM50**

Especificación:

Tamaño: Día 50cm x 38cm Peso: 4.3kg
Material: DMF + PCV Color de madera + Acrílico
LED: 72 LED multicolores no reemplazables 4W
Entrada: 100 – 240V ~ 50/60Hz Output: 5.0V 1.02.4A

Contenido:

1 x 50cm Espejo
1 x control remoto (requiere 2 x pilas AAA no incluidas)
1 x Cable USB
1 x EU Adaptador, 1 x Adaptador del Reino Unido
Fijadores y accesorios para montar en una pared

¡ADVERTENCIA!

Contiene secuencias de luces intermitentes que pueden afectar a individuos que son susceptibles a la epilepsia fotosensible u otras fotosensibilidades. Esto no es un juguete. Los niños siempre deben ser supervisados al usar este producto.

Advertencias de seguridad:

- Antes de configurar el producto, asegúrese de que el producto no esté dañado. Si alguna parte del producto está dañada, no intente ensamblar y usar.
- No intente conectar este producto a la red eléctrica. Este producto no requiere estar conectado a la red eléctrica. Funciona con un adaptador.
- Utilice únicamente el adaptador suministrado con este producto y no se deberá utilizar ningún otro adaptador.
- Desenchufe siempre el producto antes de limpiarlo o manipularlo.
- Manténgase alejado de fuentes de calor o llamas desnudas.
- Solo para uso en interiores. Evite el uso en condiciones húmedas o húmedas y evite el contacto con el agua.
- Realice comprobaciones periódicas para asegurarse de que las fijaciones, los accesorios y la instalación no se hayan soltado.
- Este producto contiene LEDs no reemplazables. Si alguno de los LED deja de funcionar, toda la unidad debe eliminarse de acuerdo con las pautas de su consejo local. No intente solucionar el problema desmontando la unidad.
- Asegúrese de que el cable y el producto estén colocados de tal manera que no se produzcan riesgos de tropiezo, enredo o estrangulamiento.
- Asegúrese de que la superficie donde se montará el espejo sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del espejo.

Antes de la instalación


Antes de comenzar, lea estas instrucciones detenidamente y guárdelas para futuras referencias. Verifique el contenido dentro del empaque y asegúrese de tener todas las piezas requeridas en la lista y que no falten piezas. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con Playlearn Ltd.

1. Retire con cuidado el producto de su embalaje.
2. Tenga en cuenta: Hay una película en la superficie del espejo para proteger el espejo, por favor retire esta película antes de usarla.
3. Asegúrese de que un enchufe esté a una distancia accesible, sin estirar demasiado el cable.

Instalación

1. En la parte posterior del espejo base (debajo del interruptor de encendido / apagado negro), conecte el extremo del pin del adaptador al puerto de CC. Enchufe el adaptador a la toma de corriente y enciéndalo.
2. Para encender/apagar el espejo, use el botón en la parte frontal del espejo.
3. Los ganchos colgantes se perforan previamente en la parte posterior del espejo y el controlador del botón, en caso de que desee montarlo en una pared. Antes de montar en la pared, realice una evaluación de riesgos y asegúrese de que la pared sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del espejo y el controlador del botón.

Funciones de control remoto

	Aumentar y disminuir el brillo		Seleccionar colores primarios principales en modo estático		El color se desvanece
	Botones OFF y ON		Cambios a través de diferentes colores en el modo Flash		El color se desvanece lentamente
	Cambiar a través de varios colores en modo estático		Cambia de color en un salto de 3 segundos		

- Para insertar baterías en el control remoto, abra la tapa en la parte posterior del control remoto e inserte 2 pilas AAA, asegurándose de seguir el diagrama en la caja de baterías. Reemplace la cubierta y enciéndala.

¡Advertencias de batería! Las baterías solo deben ser insertadas o cambiadas por un adulto. Las baterías no recargables no deben recargarse. Asegúrese de insertar baterías con las polaridades correctas y siempre siga las instrucciones del fabricante del producto y de la batería. Retire las baterías del producto antes de extender el almacenamiento. Siempre retire las baterías viejas o agotadas del producto. Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados. Compruebe que las superficies de contacto estén limpias y brillantes antes de instalar las baterías. No entierre ni queme baterías. Recicle las baterías usadas de manera responsable. No desechar en los residuos domésticos.



Eliminación: El símbolo "Crossed Wheelie Bin" en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe eliminarse con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil. Los bienes deben eliminarse de acuerdo con las pautas de su consejo local.

Conserve esta información para futuras consultas.



Supplied By: Fournis par: Dostarczane przez: Suministrada por: Playlearn Ltd, Salford, MY 2YL. UK
Tel:0161 737 5099 Website: www.play-learn.co.uk Help & Support: sales@play-learn.co.uk